

# Lecteur Biométrique

## Recharger les utilisateurs dans un lecteur biométrique.

Si un lecteur est neuf ou si il à été remis à zero logiciellement, il vous faut recharger toutes les données présente dans Handnet dans le lecteur :

selon si vous possédez Handnet ou Handnet-lite deux méthodes s'offrent à vous.

Si vous possédez Handnet :

-selectionner l'icone du globe : network et cliquez sur le elcteur à recharger.

-ouvrir le menu "**Reader**" puis "**Download**" puis "**All**"

Le paramétrage et les utilisateurs sont alors rechargés dans le lecteur biométrique.

Si vous possédez Handnet-lite

-dans l'onglet état fair un clic droit sur le point de couleur au début de la ligne du lecteur à recharger.

-selectionner ensuite chargement utilisateurs dans ce lecteur (flèche du bas).

les utilisateurs sont maintenant rechargés dans le lecteur.

Référence ID de l'article : #1125

Auteur : Maxime

Dernière mise à jour : 2017-04-20 16:45