

# Gestion courante

## Changement d'heure (passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver et inversement)

Le changement d'heure est pris en compte de manière automatique, il est quand même recommandé de vérifier l'heure des terminaux dès l'arrivée dans les locaux.

En effet Windows change d'heure automatiquement et à chaque lancement du serveur GEC l'heure est transmise aux bornes.

**Remarque :** Il ne faut **jamais changer** la date d'un PC exécutant GEC, en effet cela peut générer des incohérences dans les données et bloquer la base.

Dans l'éventualité où l'heure des bornes n'est pas correcte il faut faire un double clic sur l'"**ARD Services Controller**" (sur le poste serveur/maître), il se situe parmi les icônes en bas à droite (il ressemble soit à un petit bonhomme qui cours soit il est marqué GEC)

Sur la ligne "**ARD - GEC Échangeur UG**" (ou similaire) faire un clic droit puis **Maintenance** et choisir **Chargement complet**. Dans cet assistant avancer jusqu'au paramétrage de l'heure puis cliquer sur **Envoyer l'heure du PC aux terminaux** (il faut au préalable s'assurer que le PC est bien à l'heure également)

Référence ID de l'article : #1022

Auteur : adminard

Dernière mise à jour : 2023-02-16 13:43