

DP2003

Les plateaux restent coincés entre les roulettes du DP2003

Si lors d'un service, les plateaux restent régulièrement coincés entre les roulettes, (roulettes qui se verrouillent alors que le plateau n'est pas complètement sorti) il faut effectuer un réhausse des roulettes du bas (roulettes fixe) afin de compenser l'usure des roulettes du haut. (les roulettes se plient légèrement à force d'utiliser le DP)

Pour accéder aux roulettes du bas, il faut ouvrir le DP2003 avec les deux serrures sur la partie INOX en face avant, vous aurez accès à la partie en plastique blanche qu'il faut enlever.

Cette pièce blanche est tenue par 4 vis visibles une fois le chariot enlevé du distributeur de plateaux :

- 2 vis sur la partie arrière de la pièce.
- 2 vis en dessous de la pièce.

Une fois les vis retirées, il faut déverrouiller les deux roulettes en tirant sur les noyaux des électroaimants et sortir la protection blanche par l'avant du distributeur. (comme un plateau)

noyaux des électroaimants.

Une fois retirée, vous avez accès aux deux roulettes fixe, qu'il faut démonter et sous lesquelles, il faut rajouter des rondelles afin de les réhausser de quelques millimètres.

Faites des essais si avec deux rondelles les plateaux se coincent toujours, il faut alors effectuer un remplacement des roulettes du haut car celles-ci sont trop tordues.

Référence ID de l'article : #1115

Auteur : Maxime

Dernière mise à jour : 2017-01-02 11:43